

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4816 Tunika med stor draperet krave

Stof: strikkede stof af medium stretch.

Andre materialer:
snor

KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke med fold – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Krave foran – 1 del
5. Krave bagved – 1 del

SYNING:

1. Sy indsnittene på forstykket og pres dem opad.
2. Sy skulder- og sidesømmene. Overlock sømrummene sammen og pres dem bagud.
3. Sy ærmesømmene. Overlock sømrummene sammen og pres dem bagud. Sy ærmerne i ved at lægge markeringerne sammen. Overlock sømrummene.
4. Overlock nederste kanter af kravestykker, bøj dem på den vrang side og sy fast. Sy sidesømme sammen og brug sømrum til at lave en løbegang. Sæt snor i løbegang. Sy krave i halsudskæring. Træk lidt i snorene.
5. Overlock nederste kanter af tunika og ærmer, bøj dem på den vrang side og sy fast.

Tillykke – du er færdig.

