

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4852 Frakke med lynlås og løbegang

Stof: Blødt fastvævet frakkestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås ca. 70-80 cm, 2 sejlringe $\varnothing = 2.5 - 3.0$ cm, foer ca. 0,5 m til lommerne.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Belægning for – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Lommeliste – 2 dele
7. Lommebelægning – 2 dele
8. Løbegang – 1 del
9. Bælte – 1 del

Foer:

1. Store lommepose – 2 dele
2. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning fo – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til ærmegab på bagstykke og forstykke, indgangen til lommen, de nederste kanter af forstykke, bagstykke og ærmerne.
2. Sy brystindsnit i forstykket, pres sømrummene til midten. Sy pyntestik 0,5 cm fra sømmen.
3. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af store og små lommeposer sammen, overlock sømrummene.
4. Sy lynlåsen i forkant af forstykke.
5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy skuldersømmene på belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant af belægning.
9. Overlock den nederste kant af frakke, bøj den mod vrangen og pres. Sæt belægning og modellen sammen og sy langs forkant og halsudskæring. Sy den nederste kant af forstykkets belægning til modellen i markeret oplægningslinje. Vend belægning mod vrangen, ret kanterne og pres. Sy oplægningsømrum fast til modellen. Sy pyntestik langs forkanten og halsen 0,5 cm fra kanten.

10. Overlock den nederste kant af ærme, bøj den mod vrangen, pres og sy fast.
 11. Bøj sømrummene af løbegangen mod vrangen hele vejen rundt og pres. Læg løbegang på vrangside af frakke som markeret og sy fast langs de lange kanter. Sæt sejlringe i forstykke som markeret.
 12. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Træk bæltet ind i løbegangen.
- Tillykke – du er færdig :)