

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5236 Pyjamasbukser af batist

Stof: Fast stof ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54)
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bukser – 2 dele

SYNING:

1. Sy de indvendige bensømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sæt buksedelene sammen ret mod ret og sy forreste og bageste midtersømme. Lad i den bageste søm ca. 3 cm stå åben ved den tilklippede løbegangsbelægning til at trække elastikken igennem.
3. Fold den tilklippede løbegangsbelægning mod vrangen og pres, fold sømrummet ind og sy fast. Sy 2 parallelle sting langs de markerede linjer for at skabe løbegange til elastik. Træk elastik gennem løbegange, juster længden og hæft enderne sammen.
4. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)

