

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **5865 Bolero med krave og 3/4 ærmer**

Stof: Fast tæt vævet kjolestof ca. 0,9 m (str. 32-42), ca. 1,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.



#### **KLIPNING:**

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af ærmer 3 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Belægning af nederste kant bag – 1 del
6. Ærme – 2 dele
7. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del

#### **SYNING:**

1. Stryg vlieseline på vrangside af overkravens stofdel. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til

syningen. Vend kraven og pres.

2. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.

3. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Sy halsbelægning og forkantsbelægning i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy belægning af bagstykkets nederste kant og forkantsbelægning i sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kanter.

5. Sy kraven ind i halsudskæring. Sæt belægning og bolero sammen ret mod ret og sy langs forkanter, bagstykkets nederste kant og halsudskæring (kraven ligger imellem). Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen ved skulder- og sidesømmene.

6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

7. Overlock de nederste kanter af ærmer, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)