

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5907 Variabel kjole

Stof: fast kjolestof, fx silke eller viskose.

Andre materialer: elastiktråd.

KLIPNING:

Stof:

1. Øverste del af kjole – 2 dele
2. Nederste del af kjole – 2 dele

SYNING:

1. Sy de øverste og nederste dele af kjolen sammen. Overlock sømrummene og pres nedad.
2. Sy de midterste sømme foran og bagved. Overlock sømrummene og pres dem til venstre.
3. Overlock den øverste kant af kjolen og kanterne af kjolens øverste del. Bøj kanterne mod vrangen og sy fast.
4. Sy med elastiktråd på kjolens øverste kant bagved mellem markeringer.
5. Overlock kjolens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig. :)

