

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5954 Vest i klassisk stil

Stof: Fastvævet stof ca. 1 m (str. 32-40), ca. 1,2 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm; foer ca. 0,7 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Kontrastfarvet stof til lommepaspler, vlieseline, 3 knapper, dekorativt bæltespænde.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Stor lommepose – 2 dele

Kontrastfarvet stof:

1. Strop – 2 dele
2. Belægning til øverste lomme – 2 dele
3. Belægning til nederste lomme – 4 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Belægning til øverste lomme – 2 dele
4. Belægning til nederste lomme – 4 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

1. Fold stropperne på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres.

2. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene mod venstre.

3. Lav paspolerede lommer i forstykket: Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og lang som lommeåbningslængde + 4 cm) på vrangside af lommens indgangsområde. Placer lommepaspeller på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcis til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangside og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt lille lommepose og sømrummet af den nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt stor lommepose og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs den foregående stikning. Sy en dobbeltsøm i inderste del nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af lommeposer sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde. Øverste lomme syes på samme måde som de nederste, men uden lommeposer. Klip et rektangel af stoffet til øverste lomme med en bredde på 3,5 cm og som længden af belægningen. Overlock rektanglet rundt om kanterne, placer det med retsiden på vrangside af lommen og sy det fast i belægningernes sømme.

4. Sy skulder- og sidesømmene, og indsæt stropperne i sidesømmene som markeret. Pres

sømrummene fra hinanden.

5. Sy forkantsbelægninger og halsbelægning sammen i skuldørsømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sæt belægning på modellen og sy på langs af forkanter og halsudskæring. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af og klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres.

6. Sy foerets detaljer sammen. Lad en af sidesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende vesten igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til den nederste kant af vesten.

7. Sy foeret til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå. Vend vest mod ret og sy det midlertidige hul i foerets sidesøm op.

8. Sy knaphuller og knapper som markeret. Træk den højre strop gennem bæltespændet, juster længden, fold kanten ind og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)