

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6107 T-shirt med raglanærmer til herrer

Stof: Jersey ca. 1,2 m (str. XS-M), ca. 1,6 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150.

Andre materialer: Elastisk kantbånd på 1 cm i bredden.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0,8 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy ærme til forstykke og bagstykke. Sy ærmesømmene og sidesømmene til markeringer af slids.
2. Sy kravens smalle sider sammen. Fold kraven på midten på langs og pres. Sy kraven i halsudskæring ved at strække den lidt. Sy pyntestik langs sømmen med en elastisk søm.
3. Kant slidskanterne med kantebånd.
4. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast med en elastisk pyntesøm.

Tillykke – du er færdig :)

