

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7151 Sportsjakke med raglanærmer

Stof: Fast stof velegnet til jakker (ripstop, softshell) ca. 1,1 m (str. 128–146), ca. 1,5 m (str. 152–170) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 0,9 m (str. 128–146), ca. 1,3 m (str. 152–170) med en stofbredde på 150 cm;



Andre materialer: volumenvlies, vlieseline, 1 delbar lynlås (længden afhænger af forstykket, inkl. højden på kraven), snor til pipingbånd (eller færdigt pipingbånd) ca. 5 m, elastik 3 cm bred til manchetter, elastisk snor til linning, 2 snorstopper, 4 snøreringe.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4,5 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme midterdel – 2 dele
6. Ærme sidedel – 4 dele
7. Krave – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Lommeliste – 2 dele

Foer:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Lommepose – 4 dele

Volumenvlies:

1. Krave – 1 del

Vlieseline:

1. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Pipingbånd: Klip på skrå 3,5 cm brede strimler, samlet længde ca. 5 m. (eller mål sidekanter af forstykkets midterdele, bagstykkets midterdele og midterdele af ærmer). Sy strimlerne sammen til en lang strimmel. Fold denne strimmel på midten med retsiden udad, sæt snoren ind i strimlen, og sy kanterne på strimlerne sammen på langs tæt ved snoren.

2. Listelomme: Stryg vlieseline på vrangside af lommeliste. Fold lommeliste på midten på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend lommeliste, pres og sy pyntestik langs kanterne. Sy pipingbånd ret mod ret langs sidekanter af forstykkets midterdel. Sy lommepose ret mod ret på forstykkets sidedel som markeret. Sæt lommeliste ret mod ret på forstykkets midterdel som markeret og hæft, sæt lommepose over lommeliste og sy alle dele sammen. Sy forstykkets midter- og sidedel sammen, sy kanter af lommeposer sammen. Fold lommeliste mod forstykkets sidedel, pres og sy de smalle sider fast på forstykke. Sy pyntesøm langs sømmen mellem forstykkets midter- og sidedel. Hæft lommepose fast ved midterkant og den nederste kant af forstykket. Sy den anden lomme på samme måde.

3. Sy pipingbånd langs sidekanter af bagstykkets midterdel. Sy bagstykkets midterdel og sidedele sammen. Sy pipingbånd langs sidekanter af ærmers midterdele. Sy ærmers midter- og sidedele sammen. Sy pyntesøm langs sømmene. Sy ærmer til forstykke og bagstykke. Sy side- og ærmesømmene. Sy en del af kraven ind i halsudskæringen.

4. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Sy foeret til de indvendige kanter af forkantsbelægningerne. Sy den anden del af kraven ind i foerets halsudskæring.

5. Sy lynlåsen langs forkanten af forstykke. Læg foer og jakke sammen ret mod ret og sy langs lynlåsen og kravekanter. Vend jakke, ret kanterne og pres. Hæft foer langs den nederste kant af jakke.

6. Sæt snøreringe ved den nederste kant af jakke som markeret. Bøj de nederste kanter af jakke og ærmer 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 3,5 cm og sy fast. I ærmer lad 1,5 cm stå åben til elastikken. Træk elastikker gennem den fremkomne løbegange i ærmer, hæft enderne fast og sy de midlertidige huller op.

7. Sy pyntestik langs lynlåsen og kravekanter. Træk snoren ind i løbegangen på den nederste kant af jakken, sæt snorstoppere på snoren.

Tillykke – du er færdig :)