

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7157 Joggingbukser af jersey med påsatte lommer

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 1,5 m (str. 158–170) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, elastik 4,5 cm bred til linning, snor ca. 1,5 m, velcro "hook" og "loop" ca. 3 cm lange.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og de øverste kanter af lommer 3 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykk-sidedel – 2 dele
3. Bagstykke – 2 dele
4. Linning – 1 del
5. Forlomme – 2 dele
6. Baglomme – 1 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.



1. Forlomme: Overlock den øverste kant af lomme, bøj den mod vrangen og sy fast. Sæt den nederste kant af lomme ret mod ret til markerede linje af lommens bund, den øverste kant af lommen skal være ned, og sy fast. Fold lomme oppe, pres og hæft i siderne.
2. Baglomme: Overlock den øverste kant af lomme, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj lommens sømrum mod vrangen og pres. Sy velkro i lomme og bagstykke som markeret. Sæt lomme på bagstykket som markeret og sy fast.
3. Sy forreste sømme i forstykket, overlock sømrummene, fold dem mod midten og pyntestik sømmen. Sy side- og bensømmene, fold sømrummene bagud og sy pyntestik langs sømmen. Sy midtersømmene i bagstykke og forstykke, overlock sømrummene, fold dem mod venstre og sy pyntestik i langs sømmen.
4. Linning: Marker i linning linjer til pyntestik af elastik. Sy knaphuller i linning som markeret. Sy de smalle kanter af linning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy enderne af elastik sammen. Fold linning på midten på langs og pres. Sæt elastik ind i linning og hæft de lange kanter af linning sammen. Sy pyntestik i linningen som markeret ved at strække elastikken jævnt. Sy linning til den øverste kant af bukser, overlock sømrummene.
5. Overlock de nederste kanter af bukser, bøj dem mod vrangen og sy fast.
6. Træk snoren i linning gennem knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)