

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7204 Kjole med sløjfe på bælte

Stof: Vævet stof med stræk i ca. 1,2 m (str. 92-110), ca. 1,4 m (str. 116-134) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås, jersey til foer, elastik (ca. længde vist på forstykkets øverste del).

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold
5. Bagstykke nederste del – 1 del med fold
6. Ærme – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Sløjfe – 1 del

Foer:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del

SYNING:

1. Sy side- og skuldere sømmene i kjolens øverste del. Overlock sømrummene og pres dem



bagud. Sy midtersøm i bagstykkets øverste del fra markering af lynlåsen til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

2. Sy foerets sidesømme, pres sømrummene fra hinanden.

3. Sy sidesømmene i kjolens nederste del, pres sømrummene fra hinanden. Fold og hæft læg i den nederste del som markeret. Rynk kjolens nederste kant. Sæt foer og kjolens nederste del ret mod ret og sy de nederste kanter sammen, sy elastiken til sømrummet. Hæft øverste kanter af foeret og kjolens nederste del sammen.

4. Sy kjolens øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

5. Sæt kravens dele sammen ret mod ret og sy langs den øverste kant. Fold kraven vrang mod vrang og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Sy lynlåsen i bagstykkets midterkanter og i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i kravens udvendige søm og til lynlåsen.

6. Rynk ærmernes øverste og nederste kanter mellem krydsmarkeringer. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Klip to strimler 4 cm brede og lig med længden af det rynkede ærmes nederste kant. Sy strimlerne til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold strimler langs midten med højre side ud og pres dem. Sy strimler på ærmernes nederste kanter, overlock sømrummene. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

8. Klip bælte 8 cm bredt og længde som vist på mønstret af forstykkets øverste del + sømrummene. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

9. Fold sløjfen på midten på langs med retsiden indad, sy de lange kanter sammen, lad i midten af sømmen ca. 5 cm stå åben til at vende igennem. Fold sløjfen, så sømmen bliver i midten af en side og sy de korte kanter. Klip hjørnerne skråt af, vend sløjfen mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Klip sløjfens strop 2 cm bred 5 cm lang + sømrummene. Fold stroppen på midten på langs ret mod ret og sy de lange kanter sammen. Vend stroppen mod ret og pres. Form stroppen til en ring, og sy den fast til bæltet. Træk sløjfen gennem strop og hæft fast.

Tillykke – du er færdig :)