

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 7210 Strikket blazer til piger

Stof: Tætstrikket stof ca. 1,2 m (str. 128-146), ca. 1,5 m (str. 152-170) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til jersey, formbånd ca. 30 cm, tynde skulderpuder, 2 knapper, strikket kantbånd (ca længde vist på mønstret af ærmets øverste del).



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til forkanten, oplægning og øverste lommekanter – 0 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele

## 2. Halsbelægning bag – 1 del

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg formbånd på vrangside af sømrummet i bagerste halsudskæring.
2. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Kant de øverste lommekanter med kantbånd. Sæt lommerne på forstykke som markeret og sy fast.
3. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy midtersømmen på kraven, pres sømrummene fra hinanden. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Klip hjørnerne skråt mellem skuldørsømme og krave. Sy kraven ind i halsudskæring af bagstykket, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy skuldørsømmene i belægninger af bagstykke og forstykke, klip hak i hjørnene og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringens belægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendig kant af belægningen.
5. Sæt belægning og jakke sammen med vrangside indad og kant med kantbåndet langs kraven, forkanten og den nederste kant af jakken.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmets øverste del. Kant de nederste kanter og ærmer med kantbåndet.
7. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy skulderpuder til sømrummene af skuldørsømmene.
8. Sy knaphuller langs den midterste kant i højre del af forstykke. Sy knapperne fast langs den midterste kant i venstre del.

Tillykke – du er færdig :)