

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7211 Strikkede bukser til børn

Stof: Strikkede stof af medium stretch ca. 1,05 m (str. 128-146), ca. 1,3 m (str. 152-170) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikkede stoffer, elastik, snør, 2 snøreringe.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagbukser – 2 dele
2. Forbukser – 2 dele
3. Linning bag – 1 del
4. Linning for – 1 del
5. Sidestykke – 2 dele
6. Lommepose – 2 dele
7. Lommeliste – 2 dele
8. Belægning – 2 dele
9. Bæltestroop – 1 del

Vlieseline:

1. Lommeliste – 2 dele



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy lommeposerne ret mod ret på lommeåbningerne på forstykkerne. Fold lommeposerne mod vrangen. Sy sømrummene fast mod lommeposerne og pres lommeåbningernes kanter.
2. Ri lommeåbningernes kanter på sidestykke, så de ligger langs den markerede placeringslinje. Sy lommeposerne ret mod ret på sidestykkerne fra vrangen, overlock sømrummene sammen. Hæft de øverste kanter og siderne på forstykkerne.
3. Lav imiteret lomme på bagstykke: Marker lommerne på bagstykke. Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og lang som lommeåbningslængde + 4 cm) på vrangside af lommens indgangsområde. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og lommebelægning på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Hæft lommebelægning ved at sy i den udvendige søm af lommelisten. Overlock lommebelægning hele vejen rundt.
4. Sy midtersømmene på bagstykke og forstykke, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
5. Sy sidesømmene og de indvendige sømme på benene sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sæt snøreringe på linningernes forstykke som markeret. Sy linningernes bag- og forstykker sammen i sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Fold og pres linningen på midten på langs med retsiden udad. I bageste linning sys 2 parallelle sting som markeret for at skabe løbegange til elastik. Træk elastik gennem løbegange, juster længden og hæft enderne i sidekanter af linning. Træk snor gennem snøreringe og hæft i sidesømmene. Sy linning til den øverste kant af bukser, overlock sømrummene.
7. Overlock de nederste kanter af bukserne, bøj dem mod vrangen og sy fast.
8. Overlock den lange side af bæltetrop, bøj den mod vrangen, pres og sy pyntestik. Klip bæltetrop i 6 stykker. Sy bæltetropper på linning i henhold til den tekniske tegning.

Tillykke – du er færdig :)