

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2092 Блузка с кокеткой и складками

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон; ткань-компаньон – шифон.

Другие материалы: клеевой флизелин, пуговицы – 4 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Внутренняя спинка – 1 деталь со сгибом
2. Внутренняя полочка – 1 деталь со сгибом
3. Вставка полочки – 2 детали
4. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Планка – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Пата рукава – 2 детали

Из шифона:

1. Внешняя спинка – 1 деталь со сгибом
2. Внешняя полочка – 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

1. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Заложить складки на детали внешней спинки, глубины направить к центру. Наложить внешнюю спинку на внутреннюю изнаночной стороной на лицевую и скрепить по верхнему срезу. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону выправить и приутюжить. На правой планке обметать петли. Притачать планки к вставке полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Наложить правую вставку на левую и скрепить по нижнему срезу.
4. Заложить складки на детали внешней полочки, глубины направить к центру. Наложить внешнюю полочку на внутреннюю изнаночной стороной на лицевую и скрепить по верхнему срезу. Притачать вставку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы отдельно на внешних и внутренних частях, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить срезы проймы, далее обрабатывать как одну деталь.
6. Подкроить косую бейку равную длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Деталь развернуть, заутюжить края к сгибу. Окантовать срез горловины.

7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
10. На левой планке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)