

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск верхнего среза накладного кармана – 3 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2110 Удлиненная парка

Ткань: плотные плащевые х/б ткани из натуральных или смесовых волокон. Джинса.

Другие материалы: флизелин – 50 см

декоративный шнурок – 1,5–2 м

наконечники – 2 шт.

кнопки – 12 шт.



РАСКРОЙ:

Из ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Планка полочки – 2 детали
6. Капюшон – 2 детали
7. Центральная часть капюшона – 1 деталь
8. Обтачка капюшона – 1 деталь
9. Накладной карман – 2 детали
10. Клапан – 2 детали
11. Манжета – 2 детали
12. Кулиска – 1 деталь
13. Обтачка низа – 2 детали

Из флизелина:

1. Планка полочки – 2 детали
2. Обтачка капюшона – 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка низа – 2 детали

ПОШИВ:

1. Проклеить детали флизелином.
2. Стачать и приутюжить вытачки на накладном кармане. Продублировать припуск верхнего среза кармана, заутюжить на 1 см, затем еще на 2 см и настроить. Заутюжить закругленный припуск на изнаночную сторону. Настрочить карман на полочку по разметке.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать и настроить 0,5 – 0,7 см от шва.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать средний шов обтачек низа, припуски разутюжить. Заутюжить верхний припуск обтачки на изнаночную сторону. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить обтачку на изделие.
6. Притачать внешнюю сторону планки к полочке, заутюжить припуски на планку. Срез внутренней планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания. Проложить отделочные строчки на 0,1 – 0,2 см от края планки и от шва притачивания.
7. Сложить клапан вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,5 – 0,7 см от края. Обметать верхний срез. Притачать клапан к полочке, отогнуть вниз и настроить.
8. Обметать припуски коротких сторон кулиски, заутюжить на изнаночную сторону

и настроить. Заутюжить припуски длинных сторон кулиски на изнаночную сторону. Наложить кулиску по разметке на лицевую сторону изделия и настроить.

9. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,5 – 0,7 см от шва.

10. Заутюжить внутренний припуск обтачки капюшона на изнаночную сторону. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь.

11. Втачать капюшон в горловину изделия, располагая срез горловины между капюшоном и обтачкой. Припуски приутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, настроить на капюшон.

12. Обметать по отдельности срезы верхнего шва рукава. Стачать верхний шов от оката до метки. Припуски заутюжить на верхнюю часть рукава, обметать и настроить на 0,5 – 0,7 см от шва. Стачать нижний шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

13. Манжету сложить вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.

14. Пробить кнопки на планке полочки, манжетах, клапанах. Продеть шнур в кулиску, закрепить блочки.

Поздравляем, ваша куртка готова:)