

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2126 Платье со вставкой и карманами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2 см, припуск по верхнему срезу вставки полочки – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя вставка – 1 деталь
6. Нижняя вставка – 1 деталь
7. Верхняя обтачка – 4 детали
8. Нижняя обтачка – 2 детали
9. Обтачка проймы спинки – 4 детали
10. Обтачка проймы полочки – 4 детали



11. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Верхняя обтачка – 2 детали
2. Нижняя обтачка – 2 детали
3. Обтачка проймы спинки – 2 детали
4. Обтачка проймы полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки и полочки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных – вверх.
3. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
4. Сложить верхние обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
5. Верхний срез верхней вставки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Сложить верхнюю часть полочки с верхней вставкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними верхнюю обтачку и стачать, продолжая строчку до среднего среза спинки. Припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек проймы, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать обтачку к пройме, припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
7. Сложить нижнюю обтачку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний угол. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить,

приутюжить. Обметать нижний срез нижней вставки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Сложить нижнюю часть полочки с нижней вставкой лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними нижнюю обтачку и стачать. Припуски заутюжить на основную деталь и обметать.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски разутюжить, обметать.

9. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

10. На лицевую сторону нижней части полочки и спинки наложить мешковины кармана и притачать. Припуски обметать. Стачать боковые швы, одновременно стачивая мешковины, припуски заутюжить на полочку и обметать.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Поздравляем, платье готово:)