

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2167 Платье с декоративным воротником

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния;
клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 1,2 см,
остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
6. Правый воротник – 2 детали
7. Левый воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Правый воротник – 1 деталь



2. Левый воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротники.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать правый рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Воротники сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету и среднему срезу. Припуски в углах высесть, на закруглениях рассечь. Вывернуть воротники на лицевую сторону и приутюжить. Заложить и Закрепить складки. Глубины направлены к плечевому срезу.
7. Сложить левый воротник с изнаночной стороной платья и втачать в горловину. Припуск обметать. Отогнуть воротник на лицевую сторону. Скрепить нижний срез воротника с верхней центральной частью полочки.
8. Сложить правый воротник с изнаночной стороной платья и втачать в горловину, вкладывая левую часть. Припуск обметать. Отогнуть воротник на лицевую сторону. Скрепить срез воротника с правым рельефным срезом.
9. Стачать левый рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и

приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)