

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **2175 Толстовка с накладным карманом**

Ткань: флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

Другие материалы: трикотаж-резинка или трикотаж высокой степени растяжимости; трикотажная клеевая прокладка; шнур для капюшона; разъемная молния; наконечники для шнура.



**РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза подборта – 0 см, внешнего среза капюшона – 2 см, входа в карман – 2 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Накладной карман – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Обтачка низа – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне и косой срез кармана.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером.
3. Обметать вход в карман. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить карман.
4. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать рукав в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить обтачку низа вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая обтачку. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать срез капюшона. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, отогнуть на изнаночную

сторону и настрочить, образуя кулиску. Втачать капюшон в горловину.

8. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешние и нижние срезы подборта и обтачки. Подборт наложить на полочку уравнивая срезы, вставить застежку молнию и обтачать по борту и горловине. Отвернуть подборт на изнаночную сторону и скрепить по плечевому срезу. Нижний срез подборта прикрепить ко шву притачивания нижней планки. Проложить отделочную строчку вдоль молнии.

9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

10. Вставить шнурок в кулиску, закрепить наконечники.

Поздравляем, толстовка готова:)