

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск подгибку низа изделия и низа рукава – 1,5 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2176 Платье с имитацией застежки на молнии

Ткань: плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка,
разъемная молния – 1 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали

Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке, если они предусмотрены размером, глубины заутюжить вверх.
3. Стачать средний срез кокетки спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать средний срез кокетки полочки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать. Стачать средний срез полочки, вставляя между деталями правую сторону застежки - молнии, припуски заутюжить на правую сторону, обметать. Проложить отделочно – закрепляющую строчку вдоль шва на 0,5 см. Настрочить на полочку левую сторону молнии.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на рукав и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Притачать кокетку вкруговую к основному изделию, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва на 0,5 см.

7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать средние и плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Прикрепить обтачку к припускам средних и плечевых швов.

9. Припуск нижнего среза изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)