

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2180 Джемпер трикотажный

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотаж-резинка или трикотаж высокой степени растяжимости.



*Модель выполнена без нагрудной вытачки, поэтому, **не рекомендуется использовать ее на большие размеры!***

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из трикотажа-резинки:

1. Стойка – 1 деталь

2. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали

Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Притачать заднюю часть рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
2. Притачать переднюю часть рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
3. Стачать верхние срезы рукавов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть рукава к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку, ориентируясь на осноровку. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать обтачку низа в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

Совет: для обработки горловины, низа изделия и рукавов можно использовать готовые подвязы.

Поздравляем, джемпер готов!:)