

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2204 Топ со складками на баске

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Заложить и закрепить складки на верхней части полочки (глубины направлены от середины). Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены друг к другу). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
6. Наложить обтачку на блузку лицевой стороной внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, топ готов:)