

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2221 Толстовка из флиса на молнии

Ткань: флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. На отделку – трикотаж высокой степени растяжимости подходящего по цвету к материалу верха.

Другие материалы: молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Обтачка низа - 1 деталь со сгибом



2. Манжета – 2 детали

3. Стойка – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Притачать кокетку полочки к полочке по рельефным срезам до начала нижнего среза. Припуск полочки в углу рассечь и обметать.

2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Втачать внешнюю стойку в горловину, слегка растягивая стойку. Припуск заутюжить на стойку. Втачать молнию. Обметать нижний срез внутренней стойки. Наложить внутреннюю стойку лицевой стороной вниз на верхнюю стойку и обтачать верхний срез. Отвернуть стойку на изнаночную сторону и приутюжить. Настроить нижний срез внутренней стойки в шов притачивания. Прикрепить средний срез внутренней стойки к тесьме молнии. Вдоль зубчиков молнии проложить отделочную строчку на 0,5 см.

4. Застегнуть молнию. Притачать нижний срез кокетки полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вниз. Проложить отделочную строчку по контуру кокетки на 0,5 см от шва.

5. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, слегка растягивая манжету. Припуск обметать.

7. Стачать нижнюю обтачку в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить обтачку вдоль пополам и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая обтачку. Припуск обметать.

Поздравляем, толстовка готова:)