

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2297 Платье с поясом-резинкой

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: резиновая тесьма шириной 1 см, декоративный шнур, 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2 см, припуск нижнего среза рукава – 1,5 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кулилка – 1 деталь
4. Обтачка горловины – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины. Так же продублировать участок полочки под петли.



2. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать детали спинки от метки разреза до низа. Припуск разутюжить.
 3. Обметать петли на полочке под шнурок.
 4. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
 5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
 6. Припуски кулиски по контуру заутюжить на изнаночную сторону. Наложить кулиску на изнаночную сторону платья, стык располагается у левого бокового шва. Настрочить кулиску на платье. Проложить горизонтальные строчки по разметке.
 7. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
 8. Обметать внешний срез обтачки. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуск рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Средние срезы спинки прикрепить к припускам спинки, вставляя навесную петлю.
 9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 10. Продеть резиновую тесьму в кулиски и закрепить концы. Продеть декоративный шнурок.
 11. Пришить пуговицу.
- Поздравляем, платье готово:)