

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по низу изделия, рукава и верхнему срезу кармана – 2 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2319 Прямое платье с накладными карманами

Ткань: плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, пуговицы – 6 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Планка – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 4 детали



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Планка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
3. Обметать карман по контуру. Верхний припуск кармана подогнуть внутрь и настроить. Боковые и нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку и настроить по разметке.
4. Сложить планки вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать планки к полочке по длинному срезу. Рассечь припуск нижней части полочки в уголке. Наложить правую планку на левую, притачать нижний срез к нижней части полочки с изнаночной стороны. Обметать припуски планки по контуру. Проложить отделочную строчку по полочке на 0,1-0,2 см от шва притачивания планки.
5. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
6. Стачать плечевые срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Обметать по отдельности боковые срезы полочки и спинки. Стачать боковые швы от проймы до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,1-0,2 см от края.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешние обтачки горловины к кокеткам полочки и спинки. Припуск заутюжить на обтачку. Срез внутренних обтачек подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, припуск обметать и приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)