

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2339 Платье со сборкой на груди

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Полочка – 1 деталь со сгибом
5. Манжета – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать средний срез кокеток полочки. Припуски разутюжить и обметать.
4. По верхнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
7. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Вывернуть деталь на лицевую сторону, сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
8. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)