

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2400 Жакет на молнии

Ткань: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; разъемная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия и низу рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали и припуски нижних срезов изделия и рукавов.
2. Стачать плечевые и талиевые вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать средний шов спинки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на полочке, срезать глубины до 1 см, заутюжить к середине и обметать. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые швы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез. Сложить подборта и обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями молнию и обтачать борт, горловину и нижний угол. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
6. Стачать локтевой и передний шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, жакет готов:)