

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2416 Платье с имитацией запаха

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка – 10 см

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
5. Пояс правый – 1 деталь

#### Из основной ткани 1:

1. Полочка левая – 1 деталь
2. Рукав – 2 детали
3. Пояс левый – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



**Совет:** Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Сложить детали пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Пояс вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Обметать по отдельности вертикальные средние срезы левой и правой полочек. Стачать правую и левую полочки от верха до метки разреза, вставляя левый пояс, припуски на косом участке заутюжить к середине и обметать. Припуски на вертикальном участке разутюжить. Настроить стороны разреза на 0,1 см от сгиба.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, вставляя в правый боковой шов правую часть пояса, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, ваше платье готово:)