

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2419 Жакет укороченный с лацканами

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; подплечники.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижний воротник – 1 деталь
6. Верхний воротник – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Рукав – 2 детали

Внимание! Детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочках вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные швы спинки. Припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные швы полочки. Припуски заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.
8. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
9. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Пришить подплечники.
10. Низ рукава и жакета заутюжить на изнаночную сторону.
11. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Притачать подкладку к низу жакета и рукава.
12. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

Поздравляем, жакет готов:)