

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по низу изделия и рукава – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **2483 Лонгслив с объемным воротником**

Ткань: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

### **РАСКРОЙ:**

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали



**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

## ПОШИВ:

1. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть воротники на лицевую сторону и приутюжить. Наложить правую нижнюю часть воротника на левую и скрепить по нижним срезам. Втачать воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски обметать и заутюжить на основную деталь.
3. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
5. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, донгслив готов:)