

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск вдоль верхнего среза кармана – 4 см, по низу изделия и низу рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2492 Длинный халат из шелка

Ткань: плотные шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Карман – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



## ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Припуск верхнего среза кармана продублировать клеевой прокладкой, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать боковые и нижний срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Карман наложить на полочку и настроить.
3. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, рассекая припуски в уголках, заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.
4. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках, припуски разутюжить. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез.
5. Подборта сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет воротника, борт и нижний срез. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высесть. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
6. Втачать рукава в открытые проймы по надсечкам, припуски приутюжить и обметать. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, халат готов:) При желании халат можно носить с поясом.