

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по верхнему срезу накладного кармана – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2520 Женская толстовка с рельефами

Ткань: флис, футер или плотный трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. На отделку – трикотаж высокой степени растяжимости подходящего по цвету к материалу верха.



Другие материалы: молния – 1 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Стойка – 2 детали

7. Листочка – 2 детали
8. Большая мешковина – 1 деталь
9. Малая мешковина – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Обтачка низа – 1 деталь со сгибом
2. Манжета – 2 детали

Совет: Детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Притачать кокетку полочки к полочке по рельефным срезам до горизонтальной линии. Припуск полочки в углу рассечь и обметать.
2. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. Наложить листочку на лицевую сторону центральной части полочки и притачать. Начинать и заканчивать строчку следует точно у горизонтальных линий листочки. Припуски в уголках рассечь, отвернуть листочку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать короткие стороны листочки к горизонтальным припускам полочки.
3. Обметать боковые стороны малой мешковины. Притачать малую мешковину в шов притачивания листочек, припуски приутюжить. Наложить большую мешковину на малую и стачать верхний срез. Припуски приутюжить, обметать. Скрепить большую мешковину с центральной частью полочки по рельефным и нижнему срезам.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к боковому срезу и

обметать.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Втачать внешнюю стойку в горловину, слегка растягивая стойку, заутюжить припуски на стойку. Втачать молнию. Обметать нижний срез внутренней стойки. Наложить внутреннюю стойку лицевой стороной вниз на внешнюю стойку и обтачать верхний срез. Отвернуть стойку на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить нижний срез внутренней стойки в шов притачивания. Прикрепить средний срез внутренней стойки к тесьме застежки молнии. Вдоль зубчиков молнии проложить отделочную строчку на 0,5 см.

7. Застегнуть молнию. Притачать нижний срез кокетки полочки к полочке, припуски заутюжить вниз и обметать.

8. Притачать рукава к изделию, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.

9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, слегка растягивая манжету, припуски обметать.

10. Стачать нижнюю обтачку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить обтачку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать обтачку к низу изделия, слегка растягивая обтачку, припуски обметать.

Поздравляем, толстовка готова:)