

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2521 Женская двухсторонняя ветровка

Ткань: курточные ткани из натуральных или смесовых волокон двух контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: подкладочная ткань;
разъемная молния – 1 шт.; молнии – 2 шт.;
декоративный шнур; ограничители – 2 шт.,
люверсы – 2 шт.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по верхнему срезу накладного кармана – 2 см.

Из основной ткани 1:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Накладной карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина – 2 детали
2. Малая мешковина – 2 детали
3. Кулиска – 1 деталь

ПОШИВ:

Из основной ткани 2:

1. Верхний припуск накладного кармана заутюжить на изнаночную сторону два раза по 1 см и настроить. Заутюжить припуски по нижнему и центральному срезу на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман по разметке на полочку и настроить по боковым и нижнему срезу.
2. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку. Втачать капюшон в горловину. Припуски разутюжить.

Из основной ткани 1:

1. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1,5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать. Притачать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Стачать края подкладки.
2. Стачать плечевые швы. Припуски разутюжить. Притачать рукава. Припуски приутюжить. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов, оставляя отверстие в левом шве рукава. Припуски заутюжить на спинку. Втачать

капюшон в горловину. Припуски разутюжить.

3. Поставить люверсы на полочке. Наложить кулиску на полочку и спинку с изнаночной стороны и притачать по намеченным линиям.
4. Сложить детали изделия лицевыми сторонами внутрь, вставить разъемную застежку молнию и стачать борта. Обтачать капюшон, нижний срез, нижний срез рукава. Вывернуть ветровку через отверстие. Приутюжить швы обтачивания. Зашить отверстие. Продеть декоративный шнур и надеть блочки и наконечники.

Поздравляем, ветровка готова:)