

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2524 Платье с декоративными рукавами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон. Шифон для рукавов.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 4 пуговицы.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка декольте спинки – 2 детали

Из шифона:

1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка декольте спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. На деталях полочки и спинки застрочить по разметке складки, глубины разутюжить и скрепить с основным изделием потайными стежками.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Обметать внешний срез обтачек декольте. Сложить обтачку декольте со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить в нижней части с тесьмой молнии.
5. Стачать боковые и плечевые срезы (плечевой срез полочки длиннее на ширину прибавки на шов), припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы и завязки до меток плечевого шва. Припуски в углах высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину полочки, припуск внутренней стороны подогнуть и настроить в шов притачивания внешней стороны.
7. Обметать внешние срезы передней и задней части рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. По нижнему срезу передней и задней части

рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. По окату рукава из шифона проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить на рукав из шифона заднюю часть рукава, затем переднюю часть рукава, скрепить по срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.

8. Обметать по отдельности внутренние срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Ввернуть манжету на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней.

10. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать на манжетах петли. Пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)