

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2531 Свободный жакет с накладными карманами

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь
8. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать верхний припуск кармана.
2. Обметать верхний припуск кармана. Припуск отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Центральный и нижний припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на полочку по разметке. Скрепить верх и карман по боковому шву.
3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Притачать рукава. Припуски заутюжить на основное изделие. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить лицевую сторону манжеты с изнаночной стороной рукава и притачать. Отвернуть манжету вверх, на лицевую сторону. Припуски подогнуть на изнаночную сторону и настрочить на рукав.
5. Обтачать уголки воротника. Припуски высесть, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину изделия.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт и обтачку на основное изделие и обтачать борт и горловину. Припуски рассечь, швы выправить и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.

7. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

8. Обметать петлю и пришить пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)