

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск подгибки низа изделия – 1,5 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2543 Кофта с декоративным воротником

Ткань: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка; 2 пуговицы.



**РАСКРОЙ:**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Воротник – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Застежка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Застежка – 1 деталь

**Совет:** Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6-0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх. Стачать верхние и нижние части полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний, вертикальный срез и косые срезы до метки втачивания воротника. Припуск у длинной метки рассечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Заложить и закрепить складки. Глубины направлены вниз. Сложить застежку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний срез. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Нестачанные припуски заутюжить внутрь. Вложить складки воротника в застежку и стачать. Втачать воротник в горловину. Припуск горловины обметать по контуру. Припуски заутюжить на основное изделие и настрочить.
5. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам. Притачать манжету к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуск обметать.

6. Припуск низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

7. Обметать петли и пришить пуговицы.

Поздравляем, кофта готова:)