

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2619 Трикотажный лонгслив

Ткань: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Внутренняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Внешняя часть полочки – 2 детали
4. Планка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Планка низа – 1 деталь со сгибом
7. Манжета – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Верхний припуск внутренней части полочки обметать, подогнуть внутрь и настроить двумя параллельными строчками во избежании растяжения.
2. Сложить планку полочки вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к внешней части полочки. Припуск заутюжить на основную часть и обметать.
3. Наложить правую часть полочки на левую и скрепить планки по нижнему срезу. Наложить внешнюю часть полочки на внутреннюю часть и скрепить по срезам проймы, боковым швам и нижнему срезу.
4. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
7. Деталь планки низа стачать в кольцо, припуск разутюжить. Сложить вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать к низу изделия. Припуск заутюжить вверх и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать манжету в кольцо, припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к рукаву. Припуск обметать и заутюжить на рукав.

Поздравляем, донгслив готов:)