

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2629 Платье-рубашка без рукавов

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 8 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см, верхний припуск кармана и клапана – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Карман – 2 детали
9. Клапан – 4 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



#### 4. Клапан – 2 детали

##### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачку на верхней части спинки. Глубину заутюжить к центру.
3. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены от середины). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
5. Стачать вытачки на деталях верхней центральной части полочки, глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру.
6. Верхний срез кармана дважды подогнуть на 1 см внутрь и настрочить. Подогнуть боковые и нижний припуски кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить карман по разметке на полочку и настрочить.
7. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижнему срезам. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наложить клапан на полочку, совмещая открытый срез с линией настрачивания (нижний срез клапана направлен вверх) и настрочить клапан. Отвернуть клапан вниз и проложить закрепляющую строчку.
8. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены от середины). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.

11. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

12. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

13. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.

14. Подборта положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

15. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам.

16. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

17. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить пуговицы на клапаны.

Поздравляем, платье готово:)