

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2679 Платье с декоративными рельефами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,2–0,4 см от шва. Стачать верхнюю и нижнюю часть спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,2–0,4 см от шва. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средние срезы спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Стачать вытачку на полочке. Глубину заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,2–0,4 см от шва. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0,2–0,4 см от шва.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом. Поздравляем, платье готово:)