

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2689 Вельветовая куртка

Ткань: мягкие костюмные ткани, вельвет из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Центральная 2 часть полочки – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Передняя часть рукава – 2 детали
9. Задняя часть рукава – 2 детали
10. Воротник – 2 детали

11. Манжета – 2 детали
12. Листочка – 2 детали
13. Клапан – 4 детали
14. Планка – 1 деталь со сгибом
15. Большая мешковина – 2 детали
16. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали
3. Клапан – 2 детали
4. Листочка – 2 детали
5. Планка – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеную планку полочки.
2. Стачать рельефный срез спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Детали клапанов сложить лицевыми сторонами внутрь попарно и обтачать боковые и нижние срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по нижнему и боковым срезам.
4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить от центральной части. Проложить отделочные строчки на 0,5 см от швов. Проложить отделочную строчку, имитирующую карман. Притачать кокетку полочки к полочке, вставляя клапан. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочно- закрепляющую строчку на 0,5 см от шва.
5. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по

середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Отвернуть на изнаночную сторону цельнокроеную планку полочки. Обтачать верхний уголок до линии середины. Высечь припуск в уголке. Рассечь припуск у линии середины. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить борт. Продольный припуск планки подогнуть внутрь и настрочить.

8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по концам и отлету.

9. Втачать верхний воротник в горловину изделия. Припуск нижнего воротника подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхнего воротника.

10. На передней части рукава у метки рассечь припуск. Обметать припуск разреза. Стачать рельефный срез рукава от верха до метки разреза. Припуски обметать и заутюжить к спинке. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва по задней части рукава. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза по передней части рукава.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку у задней части рукава.

13. Сложить детали манжеты вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и уголок. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

14. Сложить деталь нижней планки вдоль по середине лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания планки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону планки к низу изделия, припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней планки. Проложить отделочные строчки по периметру планки.

15. Обметать петли на правой полочке, манжетах, клапанах. Пришить пуговицы на левую полочку, карманы и манжеты.

Поздравляем, куртка готова:)