

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4047 Шорты с резинкой

Ткань: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: молния, пуговица, резиновая нить.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см, припуск по низу передних и задних половинок деталей верха – 3 см.



Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Откосок – 1 деталь
5. Подзор – 2 детали

Из подкладки:

1. Подкладка передней половинки – 2 детали
2. Подкладка задней половинки – 2 детали
3. Мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Нижний срез подзора обметать, наложить на мешковину кармана и настрочить.
3. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман. Рассечь припуски в местах закруглений и отогнуть на изнаночную сторону. Проложить закрепляющую строчку вдоль входа в карман на 0,5 см от края. Стачать подкладку по нижнему срезу и обметать. Скрепить мешковину кармана и переднюю половинку по боковому и верхнему срезам.
4. Стачать боковые и шаговые срезы. Швы заутюжить на спинку.
5. Стачать боковые и шаговые срезы подкладки.
6. По низу шорт проложить строчку со слабо затянутыми стежками (от метки по внешнему срезу до метки) и собрать сборку. Стачать шорты и подкладку по нижнему срезу. Проложить строчку резиновой нитью в шов стачивания.
7. На левой половинке срезать припуск гульфика. Стачать средний срез передних и задних половинок, начиная строчку у края гульфика. Шов надсечь, и заутюжить на правую половинку. Гульфик заутюжить на изнаночную сторону. Молнию совместить со средним срезом левой половинки и притачать. Сложить откосок вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать короткий нижний срез. Откосок вывернуть, приутюжить и стачать продольный срез. Притачать откосок ко шву притачивания молнии к левой половинке. Притачать свободную тесьму молнии к гульфику на правой половинке. Проложить отделочную строчку по намеченной линии на правой половинке брюк на 0,1 и 0,7 см. Поставить закрепку в конце застежки с лицевой стороны шорт, скрепляя гульфик и откосок.
8. Стачать средний срез передних и задних половинок подкладки, начиная

строчку у края притачивания гульфика. Закрепить подкладку вдоль молнии ручными стежками.

9. Притачать пояс к верхнему срезу шорт. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

10. Наметить и обметать петлю (на поясе). Пришить пуговицу.

Поздравляем, шорты готовы:)