

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4444 Длинное платье с вырезом на спине

Ткань: платьевые ткани двух цветов из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка, узкий декоративный кант, подкладочная ткань, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа рукава – 1,2 см,
припуск по вырезу полочки и спинки – 0,5 см,
на подгибку низа платья – 3 см,
остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Вставка спинки – 1 деталь
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

6. Бант – 1 деталь

7. Перемычка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю стойку.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Притачать вставку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Притачать декоративный кант по вырезу горловины полочки.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку.
6. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой шов обметать по отдельности, стачать от метки до низа. Втачать молнию.
7. Обметать нижний срез рукава, подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукав в пройму.
8. Стачать вытачки на подкладке, стачать плечевые и правый боковой срез. Обметать нижний срез подкладки.
9. Обтачать подкладкой по очереди: вырез горловины полочки (декоративный

кант находится между полочкой и подкладкой), вырез спинки, нижнюю часть проймы. Припуск подкладки в верхней части проймы заутюжить внутрь и подшить потайными стежками к припуску рукава.

10. Обработать декоративный рулик. Нарезать на 2 петли. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу и уголкам, вкладывая петли. Высечь уголки и вывернуть на лицевую сторону. Втачать верхнюю стойку в горловину полочки и спинки. Припуск нижней стойки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней стойки. Припуски верхней и нижней стоек над вырезом спинки подогнуть внутрь и сшить потайными стежками между собой.

11. Сложить бант вдоль по линии лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя небольшое отверстие. Высечь уголки, вывернуть через отверстие. Зашить отверстие и приутюжить. Обметать длинные стороны перемычки, подогнуть припуски внутрь и настрочить. Обогнуть бант перемычкой и скрепить припуски перемычки. Пришить бант к стойке.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)