

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа платья – 1,5 см; припуск на подгибку рукава – 2 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4446 Длинное платье с пышным рукавом

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: флизелин – 10 см

потайная молния 60 см – 1 шт.

резиновая тесьма шириной 0,5–0,8 см – 80 см

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из флизелина:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:



1. Проклеить флизелином детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины заутюжить: на спинке к серединам деталей, на полочке – вверх.
3. По верхним срезам нижних частей платья проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
5. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить, образуя кулиску. Продеть резиновую тесьму в кулиску и скрепить концы. Втачать рукав в пройму, закладывая произвольные складки.
9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, ваше платье готово:)