

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4455 Длинное платье

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон 2-х цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния, декоративная пряжка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 1,5 см; припуск на подгибку рукава – 2 см.



Из основной ткани 1:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Вставка полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
3. Сложить вставку полочки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольный срез. Вывернуть вставку и приутюжить. Одеть декоративную пряжку. Наложить вставку на полочку и скрепить по рельефным срезам. Стачать рельефные срезы на спинке и полочке. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и среднему срезу спинки.
6. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить.
7. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)