

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 4639 Пальто с косым бортом

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань;  
клеевая прокладка; 4 пуговицы.

#### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа пальто – 2,5 см.

Остальные швы – 1 см.



#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка рукава – 2 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали

### 3. Рукав – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**Внимание!** Детали подкладки кроются за вычетом ширины обтачки горловины спинки и рукава.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить к центру.
3. Стачать средний шов спинки. Припуски разутюжить. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.
5. Обметать внутренние петли на правом подборте. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуск разутюжить.
6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины. Борта и обтачку вывернуть, швы выправить.
7. Стачать и разутюжить шов рукава. Стачать и разутюжить шов обтачки рукава. Сложить лицевыми сторонами внутрь рукав и обтачку и обтачать по нижнему срезу. Отвернуть обтачку внутрь и приутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава.

9. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

10. Притачать подкладку к низу изделия и обтачке рукава. Вывернуть пальто через отверстие на лицевую сторону. Зашить отверстие.

11. На левой полочке обметать петли. Пришить пуговицы на правую полочку со стороны подборта.

Поздравляем, пальто готово:)