

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4692 Трикотажные брюки с узкой стопой

Ткань: малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка; резиновая тесьма; шнур для пояса; 2 люверса.

РАСКРОЙ:

Припуски на подгибку низа – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Пояс переда – 1 деталь
5. Бочок – 2 детали
6. Мешковина кармана – 2 детали
7. Листочка – 2 детали
8. Подзор – 2 детали



9. Шлевка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Листочка – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Наложить мешковину кармана на переднюю половинку и обтачать вход в карман на прямострочной машинке. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону, настрочить припуски на мешковину швом 0,1 см и приутюжить.

2. Наложить переднюю половинку на бочок по разметке. Стачать мешковину кармана с бочком, припуски обметать. Заложить и закрепить по разметке складки (глубины направлены к боковому срезу). Скрепить мешковину кармана с передней половинкой по верхнему и боковому срезам.

3. Наметить месторасположение задних карманов. Продублировать вход в карман. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать листочку к задней половинке по нижней линии разметки кармана. Притачать подзор к задней половинке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Проверить правильность притачивания листочки и подзора с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и подзор на изнаночную сторону, концы листочки поправить так, чтобы стиб подходил к шву притачивания подзора. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Настрочить листочку на подзор в шов притачивания.

4. Стачать средний шов на задних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний срез на передних половинках, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.
6. На поясе переда по разметке пробить 2 люверса под шнур. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу. На поясе спинки наметить и настроить линии кулиски под резинку. Вставить резиновую тесьму в пояс, закрепить в боковых швах. Продеть шнур, закрепить в боковых швах. Притачать пояс к брюкам, припуски обметать.
7. Припуск на подгибку низа брюк обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
8. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настроить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 6 деталей. Настроить шлевки согласно технического рисунка.

Поздравляем, брюки готовы:)