

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **4701 Пальто с шалевым воротником и поясом**

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск по низу изделия и низу рукава – 3 см.

Остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь

#### Из подкладочной ткани:

1. Мешковина – 4 детали



## ПОШИВ:

1. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить, обметать.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить к середине.
3. Рассечь припуск полочки в уголке у плечевого шва. Стачать шов воротника, припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы, одновременно вшивая воротник в горловину.
4. Притачать мешковины кармана к спинке и полочке. Стачать боковые срезы одновременно с мешковиной кармана, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Стачать шов воротника. Втачать воротник в горловину, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
6. Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет воротника, борт и нижний срез. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на локтевую часть и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
9. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см от края по периметру пояса.

Поздравляем, пальто готово:)