

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 4750 Пальто с отделкой на рукавах

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань, клеевая прокладка, отделка для рукавов, потайной крючок с петлей – 1 шт., внутренние пуговицы – 5 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки – 2 детали
2. Подкладка полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка супатной застежки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить и обметать до талии. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх.
3. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх.
4. Наметить тремя линиями прорезь застежки на лицевой стороне правого подборта: первая линия параллельна линии борта и проходит на расстоянии 1,5 см от края борта в готовом виде; второй и третьей линией ограничить длину застежки. Положить продублированную обтачку на лицевую сторону подборта лицевой стороной вниз в направлении от края борта, совмещая край среза обтачки и намеченную линию. Проложить строчку на расстоянии 0,5 см от намеченной линии вдоль разреза застежки до линий, ограничивающих длину застежки. Приложить вторую обтачку застежки встык к строчке притачивания первой обтачки и проложить строчку на расстоянии 0,5 см. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны

быть параллельны). Прорезать отверстие. На расстоянии 1–1,5 см от конца прорези застежки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, образуя из продублированной обтачки рамку, равную ширине между строчками. Проложить закрепляющую строчку в шов притачивания обтачки. Вторую обтачку заутюжить в сторону внутреннего среза подборта и проложить закрепляющую строчку на расстоянии 0,1 см от шва притачивания обтачки. Наметить и обметать петли. Петли пробиваются на подборте вместе с дублированной обтачкой. Выправить и закрепить концы застежки с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы обтачек. Поставить закрепки между каждой парой петель, длина закрепки равна ширине рамки. Приутюжить подборт.

5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Припуск разутюжить.

7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.

10. Стачать и разутюжить локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Припуски швов обметать от низа до талии. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды на 1,5 см и настрочить.

12. Обметать, заутюжить и подшить потайными стежками припуск на подгибку низа изделия. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуск на внутреннем срезе подборта рассечь у начала притачивания подкладки. Припуск подборта от линии низа до рассечки подогнуть внутрь и подшить потайными стежками. Шов притачивания подкладки обметать и заутюжить в сторону подкладки.

13. Притачать подкладку к низу рукавов. Шов заутюжить на подкладку. Пришить отделку к рукаву.

14. Пришить крючок с внутренней стороны правой полочки, пришить петлю к левой полочке.

Поздравляем, пальто готово:)