

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4801 Пальто с косым бортом

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка; подплечники; подокатники; клеевая прокладка; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

Из клеевой:

1. Полочка – 2 детали

2. Подборт – 2 детали

3. Воротник – 1 деталь

4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Также дублируются участки проймы на спинке и полочке, низ изделия и рукава.

Внимание! Детали подкладки кроются за вычетом ширины подборта, обтачки горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.

6. Подкроить шлевку шириной 7 см длиной 8 см. Сложить вдоль по длинной стороне и стачать. Припуски разутюжить. Вывернуть шлевку на лицевую сторону, расправляя припуски по середине. Сложить пополам и притачать к горловине полочки.

7. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать уголок, верхний срез и «хвост» до круглой метки. Уголки подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника в горловину. У метки припуски рассечь. Втачать

верхний воротник в горловину верха.

8. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

9. Стачать и разутюжить шов рукава. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом. Собрать сборку и сутюжить посадку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и швы, втачать рукава, оставляя технологическое отверстие в рукаве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу пальто и рукава. Вывернуть через отверстие. Зашить отверстие.

11. Обметать петлю и пришить пуговицу.

Поздравляем, пальто готово:)