

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4852 Пальто на молнии с кулиской

Ткань: мягкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, разъемная молния – 1 шт., люверсы $\varnothing 2,5-3$ см – 2 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Листочка – 2 детали
7. Подзор – 2 детали
8. Кулилка – 1 деталь
9. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина кармана – 2 детали
2. Малая мешковина кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Листочка – 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке и полочке, вход в карман, низ изделия и рукава.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить к середине, настрочить на 0,5 см от шва.
3. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. На большую мешковину настрочить подзор, подгибая внутрь длинный срез. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промерить длину бортов.

Притачать к краю борта молнию.

5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

9. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить вдоль борта и горловины отделочную строчку на 0,5 см.

10. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Настрочить нижний срез изделия.

11. Заутюжить припуски по периметру кулиски на изнаночную сторону, наложить по разметке на изделие с изнаночной стороны и настрочить по двум длинным сторонам на 0,1 см. Пробить по разметке люверсы.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. Защить технологическое отверстие. Продеть пояс в кулиску и люверсы.

Поздравляем, пальто готово:)