

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

4965 Жакет на одной пуговице

Ткань: плотный трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка, 2 пуговицы.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см, припуск по низу изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Подборт – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать шов стойки на деталях полочки, припуски разутюжить. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку. Рассечь припуск плечевого шва на полочке и втачать стойку в горловину спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать шов стойки на подбортах, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, рассекая припуски в уголках. Втачать стойку в горловину обтачки, припуски разутюжить. Обметать внутренний срез подбортов и обтачки.
5. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борта и стойку. Скрепить между собой припуски втачивания внешней и внутренней стойки.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава, припуски обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. Обметать петли на деталях полочки. Пришить основную пуговицу на левой полочке и внутреннюю пуговицу с изнаночной стороны правой полочки.

Поздравляем, жакет готов:)