

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

4984 Пальто с косым низом

Ткань: пальтовые неосыпающиеся ткани из натуральных или смесовых волокон, неопрен, фетр.

Другие материалы: трикотаж на рукава; 3 кнопки.



РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа пальто и рукава из ткани – 0 см; нижний припуск трикотажного рукава – 3 см; внешние припуски горловины и борта – 0 см; нижний припуск клапана – 0 см.

Остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Передняя часть рукава – 2 детали

6. Задняя часть рукава – 2 детали

7. Клапан – 2 детали

Если модель с рукавами из трикотажа:

1. Рукав – 2 детали

ПОШИВ:

1. Обметать средние срезы верхних частей спинки. Наложить левую часть спинки на правую часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Аналогично обработать нижнюю часть спинки.

2. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и разутюжить.

3. Обметать передние срезы рукавов. Наложить верхнюю часть рукава на нижнюю часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Стачать локтевой шов рукава. Припуски обметать и разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.

4. Обметать нижние и боковые срезы клапанов. Наложить клапаны на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему срезу.

5. Обметать боковые срезы нижних частей. Наложить нижнюю часть спинки на нижнюю часть полочки, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны.

6. Обметать нижний срез верхних частей. Обметать верхний припуск нижних частей пальто. Наложить верхнюю часть на нижнюю часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. **Внимание!** Боковой припуск нижней части сдвинут в сторону полочки.

7. Обметать борт, горловину и низ пальто одной строчкой. Обметать низ рукава.

8. Пришить кнопки.

С рукавом из трикотажа:

1. Обметать средние срезы верхних частей спинки. Наложить левую часть спинки на правую часть, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Аналогично обработать нижнюю часть спинки.

2. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и разутюжить.

3. Стачать шов рукава. Припуски обметать и разутюжить. Втачать рукава в проймы, припуски обметать и приутюжить.

4. Обметать нижние и боковые срезы клапанов. Наложить клапаны на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему срезу.

5. Обметать боковые срезы нижних частей. Наложить нижнюю часть спинки на нижнюю часть полочки, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны.

6. Обметать нижний срез верхних частей. Обметать верхний припуск нижних частей пальто. Наложить верхнюю часть на нижнюю, совмещая размеченные швы стачивания, и настрочить с лицевой стороны. Внимание! Боковой припуск нижней части сдвинут в сторону полочки.

7. Обметать борт, горловину и низ пальто одной строчкой.

8. Обметать низ рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить эластичной строчкой.

9. Пришить кнопки.

Поздравляем, пальто готово:)